

RAGEX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы отсканировав QR-код с нужным мессенджером:



или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru**
и в Whatsapp по номеру телефона: **+7 (925) 488-56-92**

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00

Мы расскажем про особенности использования
и сможем проконсультировать вас по любым
вопросам о наших приборах

ВВЕДЕНИЕ	
Меры предосторожности.....	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	
Перед первым использованием.....	5
Инструкция по приготовлению.....	5
Очистка и техническое обслуживание.....	7
Удаление накипи.....	7
Рекомендации по приготовлению кофе.....	8
ПРОЧЕЕ	
Хранение.....	9
Утилизация.....	9
Информация о сертификате соответствия.....	10
Информация о декларации соответствия.....	10

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование прибора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением прибора к сети питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за кабель питания, чтобы перенести прибор или отключить его от сети питания.
6. Не используйте прибор, если кабель питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте прибор самостоятельно - для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка прибора создает риск поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешено пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации прибора. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению прибора.
10. Не допускайте падения и механического повреждения прибора.
11. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке прибора или получению травм.
12. Храните прибор вдали от огня или раскаленных предметов.
13. Не очищайте прибор и его части с помощью чистящих средств.
14. Не открывайте верхнюю крышку во время работы прибора. Перед завариванием кофе убедитесь, что чаша установлена правильно.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Убедитесь, что все принадлежности в комплекте и устройство не повреждено. Налейте воду в резервуар для воды до уровня MAX и несколько раз заварите воду без добавления кофейного порошка, затем слейте воду. Тщательно очистите и высушите все съемные детали в соответствии с разделом «Очистка и техническое обслуживание».

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Откройте верхнюю крышку и наполните резервуар для воды холодной питьевой водой
Примечание: не наполняйте резервуар водой выше максимального уровня, указанного на водомере. За один цикл приготовления прибор может приготовить не более 12 чашек кофе.
2. Установите воронку в держатель и убедитесь, что воронка установлена на место, а затем правильно вставьте в воронку бумажный фильтр.
3. Насыпьте в бумажный фильтр кофейный порошок надлежащего качества. Обычно на чашку кофе требуется ровно насыпать

ложечку кофейного порошка, но вы можете отрегулировать его по своему вкусу, а затем заменить верхнюю крышку.

4. Установите стеклянный графин с крышкой на нагревательную плиту горизонтально, чтобы центральная линия графина совпадала с линией воронки.
5. Подключите прибор к электросети.
6. Нажмите на выключатель, индикатор на нем загорится, и прибор начнет работать. Примечание: Процесс приготовления можно прервать, в любой момент повторно нажав на выключатель, и индикатор на нем погаснет, указывая на то, что ваша кофеварка выключена.

Примечание: прибор оснащен функцией паузы и подачи, поэтому при желании в любой момент во время приготовления вы можете временно вынуть графин, чтобы налить и подать чашку горячего кофе. Цикл заваривания не будет прерван, и кофе не потечет из прибора, просто поставьте стеклянный графин на разогретую плиту, чтобы возобновить цикл заваривания, но не снимайте стеклянный графин дольше, чем на 30 секунд, и никогда не ставьте пустой графин на разогретую плиту, пока он еще теплый.

7. Достаньте графин и подавайте к столу, когда закончите заваривать. **Примечание:** Кофе, который вы получите, будет меньше, чем воды, которую вы добавили, так как часть воды впитывается кофейным порошком.

Внимание: Когда вы наливаете кофе, мгновенный угол наклона графина не должен превышать 45 градусов по отношению к вертикальному положению, вы должны наливать кофе медленно, пока графин не опустеет, в противном случае кофе из графина попадет на дно крышки графина, и кофе вытечет из двух порций. края крышки и пострадавший человек!

8. После приготовления прибор автоматически переключится в режим подогрева, который будет поддерживать температуру вашего кофе в течение 30 минут. После 30-минутного прогрева прибор автоматически отключится. Для получения оптимального вкуса кофе подавайте его сразу после приготовления.
9. Всегда выключайте кофеварку и вынимайте шнур питания из розетки, когда она не используется.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой обязательно отключайте прибор от сети. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или жидкости. После каждого использования обязательно вынимайте вилку из розетки.

1. После каждого использования промывайте все съемные детали в горячей мыльной воде.
2. Протирайте внешнюю поверхность изделия мягкой влажной тканью, чтобы удалить пятна.
3. Во время приготовления в области над воронкой могут скапливаться капли воды, которые могут попасть на корзину для продуктов. Чтобы предотвратить попадание капель, протирайте этот участок чистой сухой тканью после каждого использования средства.
4. Аккуратно протрите нагревательную пластину влажной тканью. Никогда не используйте для ее очистки абразивные чистящие средства.
5. Замените все детали и сохраните для следующего использования.
6. Не мойте резервуар для воды в посудомоечной машине.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Чтобы ваша кофеварка работала эффективно, периодически необходимо очищать ее от минеральных отложений, остающихся в воде, в зависимости от качества воды в вашем регионе и частоты использования, мы рекомендуем удалять минеральные отложения следующим образом:

1. Наполните резервуар водой и средством для удаления накипи до максимального уровня, указанного на индикаторе воды

(соотношение воды и средства для удаления накипи составляет 4:1; подробнее см. инструкцию к средству для удаления накипи. Пожалуйста, используйте «бытовое средство для удаления накипи», вы также можете использовать лимонную кислоту вместо средства для удаления накипи (сто частей воды и три части лимонной кислоты).

2. Вставьте стеклянный графин на подогрев.
3. Убедитесь, что фильтр (без кофейного порошка) и воронка\установлены на место.
4. Включите прибор и дайте ему «заварить» раствор для удаления накипи.
5. После заваривания одной чашки раствора выключите прибор.
6. Оставьте раствор на 15 минут и повторите шаги 3-5.
7. Включите прибор и вылейте раствор до полного опустошения резервуара для воды.
8. Промойте прибор водой не менее 3 раз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОФЕ

1. Чистая кофеварка – залог отличного вкуса кофе. Регулярно проводите чистку кофеварки, как указано в разделе «Очистка и техническое обслуживание». Всегда наливайте в кофеварку свежую холодную воду.
2. Храните неиспользованный кофейный порошок в сухом прохладном месте. После вскрытия упаковки с кофейным порошком плотно закройте ее и храните в холодильнике, чтобы сохранить свежесть.
3. Для получения оптимального вкуса кофе покупайте целые кофейные зерна и мелко измельчайте их непосредственно перед завариванием.
4. Не используйте кофейный порошок повторно, так как это значительно ухудшит вкус кофе. Не рекомендуется повторно разогревать кофе, так как сразу после заваривания аромат кофе достигает своего пика.

5. Очистите кофеварку, если при чрезмерной экстракции появляется жирность. Мелкие капельки масла на поверхности заваренного черного кофе образуются в результате экстракции масла из кофейного порошка.
6. Маслянистость может возникать чаще, если используется кофе высокой обжарки.

ХРАНЕНИЕ

- Всегда отключайте устройство от сети перед хранением.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ



Бывшие в употреблении бытовые электроприборы:

1. Если вы больше не хотите пользоваться своим электроприбором, бесплатно сдайте его на склад вторичной переработки бывших в употреблении электроприборов.
2. Использованные электроприборы не должны попадать в бытовой мусор (см. символ).

Дальнейшие инструкции по утилизации:

1. Верните электроприбор в таком состоянии, чтобы это не повлияло отрицательно на его последующее повторное использование или переработку отходов. Необходимо заранее извлечь батарейки и избежать разрушения деталей, содержащих жидкости.
2. Электроприборы могут содержать вредные вещества. Неправильное обращение с прибором или его повреждение могут привести к проблемам со здоровьем, загрязнению воды или грунта при последующей утилизации прибора.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС KG417/026.CN.02.13826

Срок действия: с 20.06.2024 по 19.06.2029

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС KG417/026.Д.0003955

Срок действия: с 26.05.2023 по 25.05.2028

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Срок службы: 5 лет
Срок гарантии: 1 год

EAC товар
сертифицирован

Изготовитель: Гуандун Синьбао Электрикал Эплайнсис Холдингс Ко., ЛТД, Чжэнхэ Саут Роуд, город Лелю, район Шунде, Фошань, провинция Гуандун.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «КингПро», 109316 г. Москва, проспект Волгоградский 35, офис 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:

ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

ТВОЙ ЛИЧНЫЙ БАРИСТА

RageX – белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Будем рады видеть ваши отзывы
с фото или видео приготовления кофе.

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

 [ragex_store](https://www.instagram.com/ragex_store)

 [ragexstore](https://vk.com/ragexstore)

 [ragex_world](https://www.youtube.com/ragex_world)



ragexstore.ru